

一.用途

传感、变送、显示一体化设计,适用于暖通级室内环境及通风管道的温湿度测量。

二.技术参数

供 电: DC 24V (22V~26V)

量 程: 湿度: 0%RH~100%RH

温度: 0℃~50℃

准确度: 湿度: $\pm 3\% \text{RH}$ ($5\% \text{RH} \sim 95\% \text{RH}, 25^\circ \text{C}$)

温度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

工作温度：-10℃~60℃

长期稳定性: 湿度: < 1%RH/y

温度 $< 0.1^{\circ}\text{C}/\text{y}$

响应时间: < 15s (1m/s 风速)

输出信号: 4mA~20mA

负载能力: $< 260 \Omega$

安装方式：壁挂式：带安装架固定墙面

外 壳: ABS 白色 90mm x 115mm x 55mm

三. 接线

出厂测试线颜色默认为

红色 (温度供电正)


黄色 (温度输出)

兰色（湿度输出）

黑色（湿度供电正）



图例中 A, B 为显示仪表, 执行器或采集卡, A 路对应湿度输出, B 路对应温度输出。

- **两线制 4mA~20mA 电流远传:** 可以独立供电
(温度和湿度两路信号彼此隔离)



四.外形尺寸和安装示意图

壁挂式安装



五. 注意事项

- 1、使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确，任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆伤害。
- 2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。
- 3、安装在环境稳定的区域，避免直接光照，远离窗口及空调、暖气等设备，避免直对窗口、房门
- 4、安装高度为人体坐高或主要要求环境条件的设备高度
- 5、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、结冰、高温环境下使用。请勿进行冷、热冲击。
- 6、变送器作为计量器具，检定周期为一年，请在检定后按修正值使用。